# ESIR – POS22

# Korisničko upustvo za konfiguraciju

Beograd, 18.03.2022.g

## Sadržaj

			1
1	Inst	talacija	3
1	.1 In	nstalacija sertifikata	
	1.1.1	PFX sertifikat	3
2	Pod	lešavanje operativnih parametara	10
2	.1 Pa	arametri pokretanja POS22 aplikacije	10
	2.1.1	Lokacija konfiguracionih parametara	10
	2.1.2	Tipovi i vrednosti konfiguracionih parametara	11
	2.1.3	Parametar pristupa SUF servisu	13
	2.1.4	Parametri štampe	15
3	Pov	ezivanje ESIR-a sa LPFR i VPFR	17
3	.1 D	efinisanje parametara povezivanja sa procesorima fiskalnih računa	17
	3.1.1	Parametri povezivanja sa lokalnim procesorom fiskalnih računa	17
	3.1.2	Parametri povezivanja sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa	18
	3.1.3	Definisanje prioriteta (redosleda) komunikacije sa procesorima fiskalnih računa	19

## 1 Instalacija

#### 1.1 Instalacija sertifikata

#### 1.1.1 PFX sertifikat

Radi fiskalizacije računa koristeći se virtuelnim procesorom fiskalnih računa neophodno je instalirati pfx sertifikat dobijen od strane Poreske uprave. Osim pfx fajl dostavljeni su podaci o jedinstvenom ID-u, lozinki i PAK kodu. Za process instalacije od interesa je lozinka dok je PAK kod od interesa pri autentifikaciji sa VPFR-om.

#### 1.1.1.1

Instalacija sertifikata inicira se klikom desnog tastera miša nad pfx fajlom (slika 1.)



Slika 1 Pfx fajl

nakon čega se prikazuje popup meni (slika 2).

	Install PFX 2	
	Open	
9	Share with Skype	
-	Scan with Microsoft Defender	
B	Share	
	Open with	
	Give access to	>
	Restore previous versions	
	Send to	>
	Cut	
	Сору	
	Create shortcut	
	Delete	
	Rename	
3	Properties	

Slika 2. PFX opcija instalacije

#### Nakon klika opcije Install PFX prikazaće se forma (slika 3) za uvoz (import) sertifikata

W	elcome to the Ce	rtificate Impo	rt Wizard		
Thi list	s wizard helps you copy cer s from your disk to a certific	tificates, certificate tr ate store.	ust lists, and certificate	revocation	-
A c and cor	ertificate, which is issued b I contains information used inections. A certificate store	y a certification autho to protect data or to e is the system area w	rity, is a confirmation of establish secure networl here certificates are kej	your identity < pt.	
S	tore Location				
(	Current User				
(	) Local Machine				
То	continue, dick Next.				

Slika 3. Inicijalna forma uvoza (importa) sertifikata

Na ovoj formi ostaviti označenu opciju **Current** User i klikom na Next prelazi se na sledeći korak.

Obzirom da je u okviru forme za izbor fajla automatski izabran **pfx** fajl klikom na Next prelazi se na sledeći korak procesa instalacije.

💯 Certificate Import Wizard	
File to Import	
Specify the file you want to import.	
File name:	
ERTIFIKACIJA\Wew folder\DeveloperAuthenticationCertificate.pfx Brow	vse
Note: More than one certificate can be stored in a single file in the following fi	ormate
Percental Information Exchange DKCS #12 ( DEV. D12)	ormats.
Personal Information Exchange PRCS #12 (PPA, P12)	
Cryptographic Message Syntax Standard- PKCS #7 Certificates (.P7B)	
Microsoft Serialized Certificate Store (.SST)	
4 Next	Cancel
Slika 4. Izbor pfx fajla za uvoz (import)	

#### U narednom koraku neophodo je uneti lozinku (Slika 5) dobijenu uz pfx fajl

🖉 Certificate Import Wizard		
Private key protection		
To maintain security, the private key was protected with a password.		
Type the password for the private key.		-
Password:		2/
5		
Display Password		
Import options:		
Enable strong private key protection. You will be prompted every time the private key is used by an application if you enable this option.	ne	
Mark this key as exportable. This will allow you to back up or transport y keys at a later time.	our	
Protect private key using virtualized-based security(Non-exportable)		
Include <u>a</u> ll extended properties.		
		-
6 Next	Cancel	

Slika 5. Forma za unos lozinke dobijene uz pfx fajl

Po unosu lozinke i klikom na opciju Next dolazi se do koraka kada je neophodno definisati lokaciju na kojoj će sertifikat biti sačuvan (slika 6). U tu svrhu izabrati opciju **Place all** certificates in the following store (marker 7) i potom kliknuti na opciju **Browse** 

	ficate Import Wizar	d			
Certifi	ate Store				
Ce	rtificate stores are sy	ystem areas where ce	rtificates are kept.		
W th	ndows can automatic e certificate. () Automatically selv	ally select a certification of the certification of the certificate stores and the certificate stores are stores as the certificate stores are s	e store, or you can re based on the typ	specify a location for pe of certificate	
0	Place all certificat	tes in the following sto	ore		
	Certificate store:	:		Browse	8
	1.5				

Slika 6. Izbor opcije radi ručnog definisanja odredišne lokacije sertifikata

Ukoliko je u okviru forme za selekciju odredišne lokacije (slika 7) podrazumevano označena opcija **Personal** potvrditi izbor klikom na OK u suprotnom izabrati pomenutu opciju.

19-1	Personal 9		^
-	Irusted Root Certification Authoritie	s	
	Enterprise Trust		-
	Intermediate Certification Authorities	S	
	Intrusted Publishers		¥
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		

Slika 7. Izbor lokacije za snimanje sertifikata

Po povratku u formu kliknuti na Next (slika 8 marker 11)

÷	Certificate Import Wizard	
	Certificate Store	
	Certificate stores are system areas where certificates are kept.	
	Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate.	
	<ul> <li>Automatically select the certificate store based on the type of certificate</li> <li>Place all certificates in the following store</li> </ul>	
	Certificate store:	
	Personal Browse	
	1 Next Canc	el

Slika 8. Definisanja odredišne lokacije sertifikata

Konačno dolazimo do forme (slika 9) koja informiše da će izabrani pfx fajl biti uvezen na izabranu lokaciju nakon klika na Finish (marker 12)

Completing the	e Certificate Import Wizard
The certificate will be imp	ported after you click Finish.
You have specified the f	ollowing settings:
Certificate Store Selec	ted by User Personal
File Name	C:\Users\Aurora\Desktop\SERTIFIKACIJA\New folde
<	>

Slika 9. Potvrda završetka procesa uvoza sertifikata

Nakon uspešnog uvoza prikazaće se forma kao na slici 10

Certificate Import Wizard	×
The import was successful.	
13 ок	

Slika 10. Uspešan uvoz sertifikata

## 2 Podešavanje operativnih parametara

#### 2.1 Parametri pokretanja POS22 aplikacije

#### 2.1.1 Lokacija konfiguracionih parametara

Konfiguracioni parmetri su definisani u okviru Target opcije shortcut tab-a. Do Target opcije dolazi se na sledeći način.

Na desktopu desnim tasterom miša kliknuti na ikonicu aplikacije



Na popup meniju izabrati opciju Properties

2.4	Open	
	Open file location	
•	Run as administrator	
0	Share with Skype	
	Troubleshoot compatibility	
	Pin to Start	
•	Scan with Microsoft Defender	
	Pin to taskbar	
	Restore previous versions	
	Send to	>
	Cut	
	Сору	
	Create shortcut	
	Delete	
	Rename	
Г	Properties	

Slika 12. Properties opcija popup menija

U okviru taba **Shortcut** u polju target definišu se konfiguracioni parametri. Detaljan opis parametra je dat u okviru podnaslova "Tipovi i vrednosti konfiguracionih parametara"

General     Shortcut     Compatibility       ESIR_POS22       arget type:     Application       arget location:     22       arget:     DB -vf 1 -vf 0 -orgjed 1 -mag 1 -cen 1 -dbid FB30       tart in:     C:\omnis\pos22\bin\22       hortcut key:     None       lun:     Normal window	Security	المحمر أ	Details	Previous Versions
ESIR_POS22  arget type: Application arget location: 22  arget: DB -vf 1 -v 0 -orgjed 1 -mag 1 -cen 1 -dbid FB30  tart in: C:\omnis\pos22\bin\22  hortcut key: None  lun: Nomal window	General	1	Shortcut	Compatibility
arget type:       Application         arget location:       22         arget:       DB -vf 1 -vþ 0 -orgjed 1 -mag 1 -cen 1 -dbid FB30         itart in:       C:\omnis\pos22\bin\22         hortcut key:       None         lun:       Normal window         iomment:       Image: None	<b>()</b> E	SIR_POS2	2	
arget location: 22         arget:       DB -vf 1 -v/± 0 -orgjed 1 -mag 1 -cen 1 -dbid FB30         itart in:       C:\omnis\pos22\bin\22         hortcut key:       None         lun:       Normal window         omment:	Target type:	Applicatio	on	
arget: DB -vf 1 -v⊭ 0 -orgjed 1 -mag 1 -cen 1 -dbid FB30 itart in: C:\omnis\pos22\bin\22 hortcut key: None lun: Normal window ~	Target location	: 22		
itart in: C:\omnis\pos22\bin\22 ihortcut key: None lun: Normal window ~	Target:	)B -vf 1	-vb 0 -orgjed 1 -ma	g 1 -cen 1 -dbid FB30
itart in: C:\omnis\pos22\bin\22 ihortcut key: None lun: Normal window ~				
ihortcut key: None Run: Normal window ~	Start in:	C:\omnis	s\pos22\bin\22	
Run: Normal window ~	Shortcut key:	None		
ionnent:	-	120. 1	1	
Comment:	Run:	Normal	window	~
	Comment:	_		
Open File Location Change Icon Advanced	Open File L	ocation	Change Icon	Advanced

Slika 13. Target polje u okviru kojeg su definisani parametri programa

#### 2.1.2 Tipovi i vrednosti konfiguracionih parametara

Parametri, sa svojim odgovarajućim vrednostima, navode se kao niz karaktera pri čemu redosled navođenja parametara nije bitan. Niz karaktera ima sledeći format

-**ip** *ip\_adresa* -**db** *putanja\_do\_baze* -**vf** *nivo\_detalja\_log\_fajl* -**vd** *nivo\_detalja\_log\_ekran* -**orgjed** *sifra\_organizacione\_jedinice* -**mag** *sifra\_magacina* -**cen** *sifra\_cenovnika* -**dbid** *verzija\_baze* -**rs** *sifra\_radne\_stanice* -**demo** *rezim\_rada\_esira* 

2.1.2.1 -**ip** *ip\_adresa* Parametrom -**ip** definiše se IP adresa računara na kojem je instalirana baza podataka

2.1.2.2 -**db** *putanja\_do\_baze* 

Parametrom **-db** *putanja\_do\_baze* definiše se apsolutna putanja baze podataka.

#### 2.1.2.3 -**vf** nivo\_detalja\_log\_fajl

Parametrom -**vf** *nivo\_detalja\_log\_fajl* definiše se koliko detaljan upis podataka u log fajl želimo da bude. Najmanje vrednost je 0 (ne upisuje se u log fajl) dok je najveća vrednsot 4 (najveći nivo detaljnosti). Log fajl se nalazi u datoteci **C:\Log** 

#### 2.1.2.4 -**vd** nivo\_detalja\_log\_ekran

Parametrom -**vd** *nivo\_detalja\_log\_fajl* definiše se nivo detaljnosti za slučaj konzolne aplikacije. Uvek je 0 za POS22 aplikaciju.

#### 2.1.2.5 -**orgjed** *sifra\_organizacione\_jedinice*

Parametrom -**orgjed** *sifra\_organizacione\_jedinice* definiše se šifra organizacione jedice kojoj pripada maloprodaja u okviru koje se koristi POS22 aplikacija.

#### 2.1.2.6 -**mag** sifra\_magacina

Parametrom – **mag sifra\_magacina** definiše se šifra magacina za koji je aplikacija POS22 "vezana" tj. šifra magacina sa kojeg se prodaje roba.

#### 2.1.2.7 -**cen** sifra\_cenovnika

Parametrom -**cen** *sifra\_cenovnika* definiše se šifra cenovnika koji se koristi za definisanje cene robe koja se prodaje.

#### 2.1.2.8 -**dbid** verzija\_baze

Parametrom -**dbid** *verzija\_baze* definiše se verzija instalirane beze. Upisuje se vrednost **FB30** 

#### 2.1.2.9 -**rs** *sifra\_radne\_stanice*

Parametrom -**rs** *sifra\_radne\_stanice* definiše se šifra radne stanice. Na osnovu ove šifre moguće je za svaku radnu stanicu na kojoj je pokrenuta POS22 aplikacija definisati parametre za komunikaciju sa LPFR u VPFR shodno potrebama. Više o ovome dato je u poglavlju 3.

#### 2.1.2.10 -**demo** rezim\_rada\_esira

Parametrom -**demo** *rezim\_rada\_esira* definiše se da li POS22 aplikacija radi u demo režimu (vrednost 1) kada nije moguće izdavanje računa ili radi u standardnom režimu (vrednost 0) kada je moguće izdavanje fiskalnih računa.

#### 2.1.3 Parametar pristupa SUF servisu

Informacije o aktuelnim poreskim stopama mogu se dobiti iz SUF sistema. Kako bi to bilo moguće neophodno je u okviru ESIR-a konfigurisati URL adresu za pristup SUF sistemu.

Definisanje URL adrese kao parametra pristupa SUF-u, a takođe i parametara pristupa LPFR i VPFR servisima, realizuje se aktivacijom opcije "Konfiguracija" glavnoga menija (slika 14).

SIR - POS22			- 🗆 X
Prodaja Promet Predra	ičun Avans	<b>Kopija</b>	Obuka
- Refundacija Promet	fun Avans	Kopija	Obuka
Autentifikacija	Uvoz/Izvoz liste proizvo	oda	
%         Poreske stope			
O programu	Konfiguracija		Izlaz

Slika 14. Opcija "Konfiguracija" operativnih parametara

								Izlaz
SUF PFR	Štampa							
Razvojni SU	Naziv JF	https://	api.sandbox.	U suf.purs.gov 2	RL rs/			
×	×	*	-		¥.	×	a	

#### Nakon aktiviranje pomenute opcije prikazuje se dijalog konfiguracije SUF parametra (slika 15)

Slika 15. Definisanje internog naziva SUF sistema i URL parametra za pristup servisu

U okviru forme moguće je definisati nešto što bi se moglo nazvati interni naziv SUF sistema (marker 1). Dakle naziv pod kojim ga ESIR identifikuje. Npr. u toku razvoja koristimo se razvojnim SUF sistemom dok ćemo u produkciji definisati produkcijski SUF.

Neophodan parametar pristupa SUF sistemu je URL adresa i ona se navodi u okviru kolone URL.

Unos novog podatka i ažuriranje postojećeg realizuje se putem navigatora. Obzirom da se isti koristi i za definisanje parametara procesora fiskalnih računa kao i parametara štampe na ovom mestu dat je kratak osvrt na njegovu funkcionalnost.



Slika 16. Funkcionalnost navigatora

Na slici 16. markirane su pojedinačne funkcionalnosti navigatora od interesa

- 1. Pozicioniranje na prethodni slog tabele
- 2. Pozicioniranje na naredni slog tabele

- 3. Dodavanje novog sloga
- 4. Brisanje postojećeg sloga
- 5. Postavljanje sloga u režim izmene (editovanja) podatka
- 6. Potvrda unosa ili izmene podataka
- 7. Opoziv izmene podataka
- 8. Osvežavanje prikaza podataka

#### 2.1.4 Parametri štampe

POS22 aplikacija podržava štampu na termalnim štampačima, na rolnama (trakama) širine 58mm i 80mm, kao i A4 format štampe. Pored toga aplikacija omogućava da se na nivou radne stanice pojedinačno definiču parametri štampe tako da svaka radna stanica ima parametre definisane shodno svojim potrebama.

Obzirom na fizički različite dimenzije papira za slučaj termalnih štampača neophodno je definisati pojedine parametre štampe.

Na slici 14. prikazano je gde se na glavnom meniju nalazi opcija "Konfiguracije". Na slici 15. prikazana je kartica "Štampa" dijaloga "Konfiguracija operativnih parametara"

							Izlaz
SUF PFR Štam	ра						
Naziv štampača		Veličina	fonta	Broj karaktera u liniji	Leva margina	Desna margina	Širina trake
SEIKO F10		9		40	0	0.8	80
GALEB RP332A		9		40	0	0.8	80
SEIKO F10 [58mm	1	7		38	0	0.4	58
	0	2	)	3	4	5	6
4	•				×.	×	a
Windows	naziv <mark>štampača</mark>	Podrazumevani		Radna stanica	Format štam	ipača Teri	malni štampač
SII RP-F10/G10			RAD	NA STANICA 1	Traka	SEIKO F	10
GALEB_RP332A			RAD	NA STANICA 1	Traka	GALEB	RP332A
PDFCreator			RAD	NA STANICA 1	A4		
SII RP-F10/G10			RAD	NA STANICA 1	Traka	SEIKO F	10 [58mm]
	0	8		9	0		0
		+	_		10	30	0

Slika 15. Konfiguracioni parametri štampe

U okviru prve tabele definišu se parametri štampe na termalnim štampačima.

- Naziv štampača predstavlja naziv koji nije u korelaciji sa windows nazivom štampača. Korisnik može da navede naziv (do 30 karaktera) shodno svojim potrebama. U konketnom primeru u trećoj definiciji iz naziva se može uočiti da se definisani parametri odnose na rolnu (traku) širine 58mm
- 2. Veličina fonta definiše veličinu karaktera na štampi za definisani medijum štampe. Preporučena veličina za rolne širine 80mm je 9, a za rolne širine 58mm 7.
- 3. Broj karaktera u liniji definiše širinu linije izraženu u karakterama.
- 4. Leva margina definiše marginu štampe. Preporučena vrednost je 0
- 5. Desna margina definiše marginu štampe i zavisi od štampača.
- 6. Širina trake definiše šririnu medija (trake, rolne) koja se koristi za štampu.

Nakon definisanih parametara, za slučaj štampe na termalnom papiru, neophodno je dovesti u vezu parametre sa instaliranim štampačem na Windows platformi. Takođe, definisati A4 štampač ukoliko je instaliran, za potrebe A4 štampe fiskalnog računa i navesti podrazumevani štampač koji će ESIR koristiti.

Ovi koraci realizuju se kroz drugu tabelu.

- 7. *Windows naziv štampača* u okviru ove kolone iz padajućeg menija bira se jedan od štampača koji su instalirani pod Windows operativnim sistemom.
- 8. *Podrazumevani -* u okviru ove kolone korisnik navodi koji je štampač podrzumevani. Označeni štampač ne mora nužno da bude i podrazumevani u okviru operativnog sistema.
- 9. *Radna stanica u* okviru ove kolone korisnik definiše za koju radnu stanicu se odnosi definicija. Izbor radne stanice omogućava da različiti korisnici štampaju račune na različitim štampačima
- 10. *Format štampača* definiše da li se radi o štampaču koji ima mogućnost štampe A4 formata ili se radi o termalnim štampačima (traka)
- 11. *Termalni štampač -* u okviru ove kolone izabrani termalni štampač povezuje se sa prethodno definisanim parametrima za slučaj termalne štampe.

### **3** Povezivanje ESIR-a sa LPFR i VPFR

## 3.1 Definisanje parametara povezivanja sa procesorima fiskalnih računa

#### 3.1.1 Parametri povezivanja sa lokalnim procesorom fiskalnih računa

POS22 ESIR aplikacija pruža mogućnost definisanja neograničenog broja lokalnih procesora. Ove definicije se preko PFR liste vezuju za radne stanice. Ovim je, slično konfiguraciji štampe, moguće na nivou radne stanice definisati sa kojim lokalnim procesorima ESIR komunicira i kojim redosledom.

Pre nego što se navede redosled (prioritet) neophodno je definisati parametre komunikacije sa lokalnim procesorom fisklanih računa. Na slici 16. dat je dijaloga koji korisniku to omogućava

SIR - POS22 SIR - POS22	erativnih parametara							>
								Izlaz
SUF PFR	Śtampa							
LPFR VPFR	Sveobuhvatna	PFR konfiguracija						
URL http://deves	dc.sandbox.suf.	purs.gov.rs:8888,	/49b004f4-2ef7	PIN -4d69-9fc2-1 •••	Automatski ● ☑	Jedinstven ID ALX2VXKD		
		0		2	3	4		
	F.		-	•	4	×	a	
			_				-	

Slika 16. Definisanje parametara lokalnog procesora fiskalnih računa

Neophodni parametri za komunikaciju sa lokalnim procesorom fisklanih računa su URL (marker 1) kao i PIN (marker 2). Polje "Automatski" definiše ponašanje u procesu autentifikacije ESIR-a sa lokalnim procesorom. Ukoliko je naznačeno "Automatski", poput slučaja na slici, to znači da će ESIR koristeći se definisanim PIN-om automaski (bez prikaza dijaloga za unos PIN-a od strane korisnika) verifikovati PIN. Suprotno, ukoliko nije označeno "Automatski" od korisnika će se zahtevati unos PIN-a. Jedinstveni ID definiše ID bezbedonosnog elementa.

#### 3.1.2 Parametri povezivanja sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa

POS22 aplikacija podržava fiskalizaciju računa koristeći virtuelni procesor fiskalnih računa (VPFR). Za potrebe fiskalizacije neophodno je definisati parametre komunikacije i autentifikacije sa VPFR.

						I	
UF PFR Štampa							12102
PFR VPFR Sveobuhvat	na PFR konfiguracija						
Naziv			U	RL			
	https://ws	dc.sandbox.suf.n	ours.gov.rs/				
RAZVUJNI VPFK	https://vs		and gerne,				
	+	-	*	~	×	~	
	tups.//vs	-	*	PAC	×	a ladinstvani ID	
ALX2 DRUŠTVO ZA RAČUJ	Sertifikat	- G OMNIS DOO BI	* EOGRAD	PAC	Automatski -	edinstveni ID ALX2VXKD	
ALX2 DRUŠTVO ZA RAČUJ	ttups.//vs	– G OMNIS DOO BI	EOGRAD	PAC ••••••	Automatski I 5	ledinstveni ID ALX2VXKD 6	

Slika 17. Definisanje parametara virtuelnog procesora fisklanih računa

Kroz prvu tabelu prvo se definišu naziv (marker 1) koji korisnik može da dodeli shodno svojim željama i URL kao obavezni element (marker 2).

Obzirom da se radi o implementaciji komunikacije preko PFX fajla definiše se još naziv sertifikata i PAC kod (marker 3 I 4 respektivno). Značenja kolona "Automaski" (marker 5) i "Jedinstveni ID" (marker 6) identična su onim kod lokalnog procesora fiskalnih računa.

# 3.1.3 Definisanje prioriteta (redosleda) komunikacije sa procesorima fiskalnih računa

Obzirom da POS22 aplikacija podržava fiskalizaciju preko lokalnog i virtuelnog procesora fisklanih računa, kao i mogućnost definisanja više lokalnih procesora postavlja se pitanje kojim redosledom će isti biti kontaktirani od strane ESIR-a. Za tako nešto predviđen je dijalog prikazan na slici 18.

onngura	cija operativ	/nih parametara							×
									>
								Izlaz	z
UF PI	FR Štan	пра							
LPFR	VPFR S	veobuhvatna PF	R konfiguracija						
Tip	Prioritet		LPFR URL		VPRF naziv	VPFR sertifikat		Lista	
VPFR	10				RAZVOJNI VPFR	ALX2 DRUŠTVO Z	A RAČUNARSKI	PODRAZUMEVANA LIS	T/
LPFR	20	http://devesdc	.sandbox.suf.purs	5.gov.rs:88{	4	•	5	PODRAZUMEVANA LIS	17/
LPFR	20	http://devesdc	sandbox.suf.purs	s.gov.rs:88	4		5	PODRAZUMEVANA LIS	π/
LPFR	20	http://devesdc	.sandbox.suf.pure	s.gov.rs:88	4			PODRAZUMEVANA LIS	
LPFR	20	http://devesdc	.sandbox.suf.purs	s.gov.rs:88				PODRAZUMEVANA LIS	
LPFR	20	http://devesdc	.sandbox.suf.purs	s.gov.rs:88				PODRAZUMEVANA LIS	
LPFR	20	http://devesdc	.sandbox.suf.purs	s.gov.rs:88	4		5	PODRAZUMEVANA LIS	

Slika 18. Definisnje prioriteta obraćanja ESIR-a procesorima fisklanih računa

Koristeći se prethodno kreiranim postavkama komunikacije sa procesorima fisklanih računa preostaje da se kroz parametar "Prioritet" (marker 2) navede redosled kojim se ESIR obraća procesorima fisklanih računa. Niža vrednost znači viši prioritet. U primeru sa slike 18. ESIR će prvo pokušati da se obrati virtuelnom procesoru za potrebe fiskalizacije ili dobijanja informacija o poreskim stopama i u slučaju da komunikacija sa istim nije moguća obratiće se lokalnom procesoru.

U okviru kolone "Tip" (marker 1) bira se tip procesora fiskalnih računa. Zatim se navodi celobrojna vrednost prioriteta (marker 2). Potom se bira lokalni procesor (marker 3) u slučaju da je prethodno izabran LPFR tip u suprotnom ovo polje za VPFR nije od značaja, potom se bira VPFR naziv (marker 4) kao i sertifikat (marker 5) u slučaju da se definiše virtuelni procesor fiskalnih računa i za kraj (marker 6) preostaje izbor liste.